Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» АО «НТЦ ЕЭС»

Редактор файлов APM CP3A на платформе NetBeans (Java TKZ)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЈАVАТКΖ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программный комплекс для редактирования файлов ПВК АРМ СРЗА 1.1. (далее JAVATKZ или программа) работает в среде Java SE 8, и может быть операционных использована BO всех системах И архитектурах, поддерживающих Java SE 8, например, в семействе Windows (XP, 7, 8), Mac OS, Linux, Solaris и др. Программа имеет установочные приложения для Windows, Mac OS, Linux и Solaris, а также может распространяться в архиве. Для работы программы в системе, предварительно, должна быть установлена среда исполнения Java SE 8

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html).

При использовании установщика на рабочем столе создается ярлык запуска программы, приведенный на рис.1.1. Для запуска программы распакованной из архива, необходимо найти соответствующий операционной системе файл в директории pvkntcees/bin: pvkntcees.exe и pvkntcees64.exe для Windows, pvkntcees для Linux и Unix систем.



Рис. 1.1 – Ярлык JAVATKZ на рабочем столе

1.2. На рис.1.2 приведено окно запуска программы.



Рис. 1.2 – Окно запуска JAVATKZ

[Введите текст]

1.3. На рис.1.3 приведено окно программы после запуска. В верхней части окна – главное меню программы. Выход из программы производится нажатием с помощью «мыши» красной кнопки с крестом правом верхнем углу окна программы.



Рис. 1.3 – Окно JAVATKZ после запуска

Работа в JAVATKZ начинается с открытия файла, содержащего данные электрической сети. JAVATKZ позволяет одновременно работать с несколькими файлами, с помощью много-вкладочной рабочей области (Рис.1.4).



Для каждого открытого файла может быть открыто новое окно-вкладка, и вся работа с одним документом будет происходит внутри него.

1.4. Форматы рабочих файлов. Программа работает электрическими сетями в файлах двух форматов: SET и XML. Файлы формата SET – это файлы в которых ПВК АРМ СРЗА сохраняет данные сети, они имеют расширение «.set». Файлы формата XML – это файлы в JAVATKZ хранит данные сети, в собственной разработанной для JAVATKZ схеме, и имеют расширение «.xml». JAVATKZ может загружать и сохранять файлы обеих форматов, и осуществлять конвертацию из SET в XML, и из XML в SET.

2. РАБОТА С ФАЙЛАМИ

2.1. Открытие файлов. Для того чтобы открыть файл, в любом доступном для JAVATKZ формате, необходимо вызвать диалоговое окно открытия файла. Сделать это можно через меню «Файл/Открыть» либо нажатием сочетания клавиш «Ctrl+O» (Puc.2.1).

*		PVKNTCEES 201411181905	
Райл Окно Справ	вка		
Открыть	Ctrl+O		
Сохранить	Ctrl+S		
Сохранить как	к		
Выход			

Рис. 2.1 – Открытие файла в JAVATKZ

Далее необходимо выбрать файл перейдя в содержащую файл директорию, и либо совершить двойное нажатие левой кнопкой «мышки» на иконку файла, либо выбрав его одинарным нажатием левой кнопкой мыши и затем нажать кнопку «Открыть» (Рис.2.2).



Рис. 2.2 – Выбор файла для открытия в JAVATKZ

Если выбранный файл был некорректен (к примеру, это был поврежденный файл в формате SET, или файл XML некорректной схемы и содержания), то программа сообщит об ошибке. Пример подобного сообщения изображен на Рис.2.3.

Файл Окно Справка Х Изображение Табличные данные Сырые данные	
Х Изображение Табличные данные Сырые данные	
Изображение Табличные данные Сырые данные	
	- 1
Ошибка!	
Файл - C:\Users\1\Documents\set\Абаканская ТЭЦ_испорченный.xml в формате XML не может быть открыт. Файл поврежден, либо имеет неправильный формат или схему документа.	

Рис. 2.3 – Пример сообщения об открытии некорректного файла

Если файл загрузился корректно, то в рабочей области программы появится новая вкладка с именем файла в заголовке, а также во вкладке «Изображение» будет отображено графическое изображение сети, (Рис.2.4).



Рис. 2.4 – Графическое изображение сети в JAVATKZ

2.2. Просмотр изображения. Изображение сети можно увеличивать и уменьшать с помощью прокрутки колеса «мышки». Горизонтальные и вертикальные [Введите текст]

перемещения выполняются при нажатой на изображении правой клавиши «мышки», с помощью её перемещения.

2.3. Работа с табличными данными. JAVATKZ позволяет отображать и редактировать параметры электрической сети. Параметры доступны в табличном виде, аналогично тому, как это сделано в ПВК АРМ СРЗА. Для редактирования доступны таблицы следующих параметров: «Таблица ветвей», «Индуктивные группы», «Наим.узлов», «Наим.элементов» (Рис.2.5, 2.6).

Ŵ	1					P	VKNTCEES	20141118	1905						×
Φ	айл Окно Сг	правка													
C	:\Users\1\Docu	ments\set\NO	RILSK04.SET	×											-
		_													
	Изображение	Табличные	данные Сыр	ые данные											
	Таблица вете	зей 194 Инд	уктивные груг	пы 0 Наим.у	злов 102 На	им.элементов	0								
	Тип	Пар	Узел 1	Узел 2	Nэл	R1	X1	E;K1;B1(c)	Фаза;L	R0	X0	K0;B0(c)	R2	X2	
	0	0	101	601	0	0	2.7100000	0.0	0.0	0	11.170000	0.0	0	0	
	0	0	102	602	0	0	2.7100000	0.0	0.0	0	11.170000	0.0	0	0	
	0	0	202	602	0	0	8.0100003	0.0	0.0	0	32.400001	0.0	0	0	
	0	0	203	601	0	0	8.0100003	0.0	0.0	0	32.400001	0.0	0	0	
	3	0	121	131	0	0	5.4599998	5.87	0.0	0	0	0.0	0	0	
	4	0	0	121	0	0	0.1630000	6.8	0.0	0	0	0.0	0	0	
	0	0	104	121	0	0	0.1390000	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0	
	0	0	104	122	0	0	0.1850000	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0	
	3	0	122	131	0	0	5.4599998	5.87	0.0	0	0	0.0	0	0	1
	4	0	0	104	0	0	0.1509999	6.8	0.0	0	0	0.0	0	0	1
	4	0	0	122	0	0	0.1609999	6.8	0.0	0	0	0.0	0	0	1
	3	0	103	134	0	0	2.0260001	5.87	0.0	0	0	0.0	0	0	1
	3	0	108	134	0	0	3.7600000	5.87	0.0	0	0	0.0	0	0	1
	4	0	0	108	0	0	0.1630000	6.8	0.0	0	0	0.0	0	0	1
	3	0	109	131	0	0	5.8000003	5.87	0.0	0	0	0.0	0	0	1
	4	0	0	109	0	0	0.1630000	6.8	0.0	0	0	0.0	0	0	1
	0	0	101	167	n	0	77 799999	0.0	0.0	h	23 100001	0.0	0	0	1

Рис. 2.5 – Параметры данных электрической сети

*	PVKNTCE	ES 201411181905	_ C	• ·	K
Файл Окно Справка					
C:\Users\1\Documents\set\NORILSK04.SET \times	C:\Users\1\Documents\set\Алтайская КЭС 2024.	set ×	4	• •	
Изображение Табличные данные Сырые да	анные				
Таблица ветвей 1483 Индуктивные группы	4 Наим. узлов 653 Наим. элементов 20				
Номер	Наименование узла	ИкВ	Признак		
102	ЛУЗИНО	229.56815	0	~	
112	МОСКОВКА	228.5999	0		
114	УЛЬЯНОВСКАЯ	229.97118	0		
115	ТЭЦ-4	231.75987	0		
116	ПЛАСТИК	231.42819	0		
117	АРОМАТИКА	231.75427	0		
1121	ТЭЦ-5	237.97824	0		
121	ЗАГОРОДНАЯ	229.97118	0		
123	БОЛЬШЕРЕЧЬЕ	229.97118	0		
150	ИРТЫШСКАЯ	478.35388	0		
151	ИРТЫШСКАЯ 220	221.75694	0		
152	ВАЛИХАНОВО	223.19597	0		
153	МЫНКУЛЬ	224.36595	0		
171	НАЗЫВАЕВСКАЯ	229.56815	0		
1015		119.893036	0		
1101	ТЭЦ-5	118.99116	0		
1102		117.12796	0		
1111	ТЭЦ-3	118.996506	0		
1119		118.799225	0		
1131		118.97028	0		
1141		227 00270	lo		

Рис. 2.6 – Параметры данных электрической сети

2.4. Сохранение файлов. Сохранение текущего открытого файла происходит в формате, в котором он был открыт или сохранен в последний раз, путем вызова меню «Файл/Сохранить» либо нажатием сочетания клавиш «Ctrl+S». Для того чтобы сохранить данные сети в новый файл, в любом доступном для JAVATKZ формате, необходимо вызвать диалоговое окно сохранения в другой файл. Сделать это можно через меню «Файл/Сохранить как...» (Рис.2.7).



Далее необходимо выбрать директорию, в которую файл будет сохранен, а также задать имя файла и формат. Формат задается путем задания расширения файла, в текущей версии программы это может быть расширение «.set», либо «.xml». После этого следует нажать кнопку «Сохранить как...» и файл будет сохранен (Рис.2.8).

іл Окно	Conseva					NINI CEED	20141110	1505							
DI OKHO	Справка													4	
(Users \1 (Do	ocuments (set	WORILSKU4.SE												-	-
1зображен	ие Табличн	ные данные (Сырые данные												
Габлица ве	етвей 194 👔	Индуктивные г	руппы 0 Наим.у	злов 102 Наим	.элементов 0										
Гип	Пар	Узел 1	Узел 2	Nэл F	R1 X	1	E;K1;B1(c)	Фаза;L	R0	XO	K0;B0(c)	R2	X2		Ī
	0	101	601	0 0	2.	7100000	0.0	0.0	0	11.170000	0.0	0	0		1
	0	102	602	0 0	2.	7100000	0.0	0.0	0	11.170000	0.0	0	0		1
	0	202	602	0 0	8.	0100003	0.0	0.0	0	32.400001	0.0	0	0		1
	0	203	601	0 0	8.	0100003	0.0	0.0	0	32.400001	0.0	0	0		1
	0	121	131	0 0	5.	4599998	5.87	0.0	0	0	0.0	0	0		1
	0	0	121	0 0	0.	1630000	6.8	0.0	0	0	0.0	0	0		1
	0	104	4			Cover					×	0	0		
	0	104	PVKNTCEES 201411181905 - SET × - Cepter Aamoe - Bergynne 10 Ham.snemenros 0 - Yzen 2 Nan R1 X1 0 0 0 2.710000 0.0 0 11.17000 0.0 0												
	0	122	Look in	set 🚺					~	1 📂 🖽 -		0	0		
	0	0							•			0	0		
	0	0		NORILSK	04.SET							0	0		4
	0	103	(Ha		04.SGK							0	0		
	0	108			04 yml							0	0		
	0	0	Недавние д		04 out oat							0	0		
	0	109		INORIESK	04_00LSEL							0	0		_
	0	0		Абаканс	кая тэц.set							0	0		-
	0	101		Абаканс	кая ТЭЦ.sgk							0	0		-
	0	167	Рабочий стол	Абаканс	кая ТЭЦ.xml							0	0		-
	0			Абаканс	кая ТЭЦ_our.s	et						0	0		-
	0	101	P	🛃 Абаканс	кая.bmp							0	0		-
	0	101		Алтайска	ая КЭС 2024.se	et						0	0		-
	0	111	Документы	Алтайска	ая КЭС 2024.sq	gk						0	0		-
	0	131	Т × 2арые данные руппы 0 Наин, узлов 102 Наин, эленентос бо2 0 0 0 602 0 0 601 0 0 131 0 0 121 0 0 Соскіп: вет Lookin: вет Lookin: вет Lookin: вет Каканская ТэЦ, со Абаканская ТЭЦ, со Абакан	ая КЭС 2024.хг	ml						0	0		-	
	0	132		Алтайска	ая КЭС 2024 о	ur.set						0	0		-
	0	133		🔤 Алтайска	as.ipg							0	0		1
	0	134	Этот компь	Норильс	raging							0	0		1
	0	133		. iopinac								0	0		1
	0	0	0									0	0		1
	0	0		File name:	NORTI SK04	kml				Сохранить к	ак	0	0		1
	0	0	Com									0	0		1
	0	102	Cerb	Files of type:	All Files				~	Cancel		0	0		1
1	0	168			-							0	0		1
	0	168	134	0 0	15	5.860000	3.1	0.0	0	0	0.0	0	0		1
	0	0	112	0 0	0.	1720000	6.8	0.0	0	0	0.0	0	0		1
	0	102	166	0 0	32	2.0	0.0	0.0	0	26.399999	0.0	0	0		1
	0	166	112	0 0	-0	.9760000	18.25	0.0	0	0	0.0	0	0		1

Рис.2.8 – Сохранение файла в JAVATKZ