
## Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» АО «НТЦ ЕЭС»

## ПРОГРАММА АНАЛИЗА КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ («WinOblast»)

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

## 1. Установка программы.

Программа устанавливается с помощью самораспаковывающегося архива WinOblastArc.exe. Модуль записывают на системный диск и запускают. Появится окно для ввода имени папки записи архива:



Предложенная папка D:\WinObl может быть заменена на любую другую. Если введенная папка не существует, то она будет создана в процессе установки архива. Программа анализа колебательной устойчивости электроэнергетических систем запускается модулем WinOblast.exe.

В архив дополнительно включены два файла данных. Файл с переходным процессом, полученный программой Eurostag, с расширением "exp", и файл, описывающий структуру регулятора, с расширением "rg".

## 2. Руководство администратора.

Для правильного отображения чисел в настройках параметров компьютера в разделе «Язык и региональные стандарты» в настройках формата чисел установить разделителем целой и дробной части числа точку.

Дополнительное администрирование не требуется.