Тема: Управление топологией сети

Правила переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757.

1 Установите правильную последовательность переключений, выполняемых при выводе устройств РЗА для технического обслуживания.

1	Отключить (отсоединить) выходные цепи (цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и т.п.).	1
2	Отключить цепи оперативного тока.	2
3	Отключить цепи тока от измерительных ТТ.	3
4	Отключить цепи напряжения от измерительных ТН.	4
5	Отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ	5

2 Установите правильную последовательность переключений, выполняемых при вводе устройств РЗА после технического обслуживания.

1	Подключить цепи напряжения от измерительных ТН.	1
2	Подключить цепи тока от измерительных ТТ.	2
3	Подключить цепи оперативного тока.	3
4	Проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму.	4
5	Подключить цепи сигнализации.	5
6	Подключить цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА (цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и т.п.).	6
7	Подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи.	7